

NEGATIEF SCHUINDRAAIENDE KANTENFREES + GELEIDER



- Kantfreesen in hout.
- Aanbevolen voor spaanplaat en laminaat, door een mal te volgen.
- Schuine en negatieve snede voor een betere afwerking.
- Reserveonderdelen : lager 890.002.04.

PANELEN EN
HOUTDERIVATEN



HOUT, MELAMINE

EN847-1



HM

KENMERKEN:

REF						
4628.719.00	1	19	8	25.4	2	3510785 435456

MASSIEF HOUT

HOUTCOMPOSIE
T PLATEN

METAAL

TEGEL

BETON
METSSELWERK

STEEN TEGEL

MULTI
MATERIALEN

GIPS & ZACHTE
MATERIALEN

ASFALT

ACCESSOIRES